

LG-C330 用户手册 - 中文

视话机软件或服务提供商而定, 本手册中的部分内容可能与您 的手机有所不同。

手册中出现的图片和内容,有可能与实物不符,请以实物为准。 用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他方 法制作的视频文件下载到手机时,可能会因为文件容量、大小 以及文件格式等的不同而无法正常播放。



P/N: MFL67231801(1.0) Bluetooth QD ID:B017694 DATE: 2011.05.05

使用触摸屏



- **复制** 将电话本从 SIM 卡复制到手机, 或从手机复制到 SIM 卡。
- 移动 此操作与"复制"相同,但联系 人仅保存在新位置。因此, 如果将联系人 从 SIM 卡移动到手机, 其将从 SIM 卡 中删除
- 通过蓝牙发送所有联系人 通过蓝牙将 所有联系人发送到其它手机。
- 备份电话本/恢复电话本 您可以备份或 恢复电话本数据(手机放入外存卡后菜单
- · 删除所有联系人 您可以选择删除手机 或SIM卡中的电话本信息。

信息 发送信息

1 点触菜单中的信息,然后点触编写信息开 始写新信息。

如,在电话本中存储姓名、写短信,在日程 表中安排事件等,都需要输入文本。

输入文本

选择。

图标

图像质量

件,需要单独购买。

幕上将显示刚拍摄的照片。

成出厂时的初始设置。

重命名 - 点触可以重命名照片。

编辑 - 点触可以编辑照片。

点触可以删除图像。

点触可以立即拍摄其他照片。

点触可以查看保存的图像库和视频库。

使用高级设置

从取景器中点触 ☑ 以打开所有高级设置 选项。

大小 - 更改照片大小。

白平衡 - 从以下选项中选择: **自动、白炽** 灯、晴、荧光灯和阴天。

色彩效果 - 选择拍摄照片的色彩效果。

连拍 - 您可以选择标准拍摄、三张、六张 或九张。

定时器 - 从关闭、3 秒、5 秒或 10 秒中

触摸屏提示

- 要选择项目,请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感, 仅需点触 即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰 到其它键。

2 点触插入添加图像、视频、声音、模板

3 点触屏幕顶部的收件人以输入收件人。然

后,输入号码或点触 ② 选择一个联系

▲警告: 如果在短信中添加图像、视频

或声音,则短信将自动转换为彩信,您需要支付相应费用。

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例

夜间模式 - 选择打开或关闭夜间模式。

选择存储位置 - 选择是将照片保存到手机

隐藏图标 - 选择手动或自动隐藏相机设置

显示已拍相片 - 选择"开",则拍照后屏

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从关闭、简单十字或三等分中

恢复初始设定 - 选择后相机的所有设置将变

内存还是外部存储器。外部存储器为可选配

- 在**超精细、精细**和标准之间选

人。您可以添加多个联系人。

4 编辑结束后,请点触发送。

1 从主屏点触 🔃 以打开电话本。 2 轻触屏幕顶部的"搜索"字段, 然后使用

安装 SIM 卡和手机电池

当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 SIM 卡,该卡上载入了您的详细预定信

息, 如您的 PIN 码、任何可用的可选服务

重要! > SIM卡很容易因刮擦或弯折而损坏,因 此, 在处理插入或取出卡时, 请小心谨

取出电池前, 请始终关闭手机并断开与充电 器的连接。

慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接

安装 SIM 卡

以及其他服务。

1 知下后盖

2 取出电池。

4 插入电池。

5 盖上后盖

拨打电话

1 点触 以打开键盘。

3 点触 \ 以开始通话。

从电话本拨打电话

2 使用键盘输入号码。

6 充电。

通话

3 插 λ STM 卡.

触的地方。

键盘输入您要呼叫的联系人名字拼音的前

提示! 要输入 + 以拨打国际电话, 请长

短按电源键锁定触摸屏,避免意外拨出

3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁

设置电子邮件

在应用程序屏幕中点触电子邮件。

如果尚未设置电子邮件帐户,请启动并完成 电子邮件设置向导。

您可以查看并编辑设置,还可以查看创建帐 户时自动镇写的附加设置。

更改文本信息设置

点触**信息**,然后点触**设置**。选择**文本信息**。

文本信息中心 - 如果要发送文本信息,您可 以通过文本信息中心发送(建议您不要随意 更改默认地址)。

发送报告 - 如果您在该功能表中设定开,您 即可查询您的信息是否已成功发送。

有效期 - 此网络服务允许您设置信息在信息 中心的最长保存时间。

信息类型 - 设置信息类型为文本、语音、传 真、X.400 或电子邮件

摄像机

快速录制视频

要在相机模式与视频模式之间切换,请向 上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频 图标。

- 1 水平放置相机,将镜头对准要拍摄的物 体。
- 2 点触
- 3 取景器底部REC被激活, 计时器显示视频
- 4 要暂停视频,请点触 ,要恢复录制, 请选择 💿。
- 5 点触屏幕上的 停止视频录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频 名称在屏幕底部显示。


△ 点触可以播放视频。











4 您可以点触联系人姓名,如果该联系人有 多个号码可用, 请选择您要使用的号码。 您也可以按 🔿 键以启动对默认号码的

接听和拒绝电话

电话铃响起时,请按 @ 键接听电话。 要静音,请点触提示屏幕的"静音"静音 选项。点触提示屏幕的"拒绝"选项或按 ◎ 以拒绝接听来电。

更改常用通话设置

1 在设置菜单中点触通话设置。

- 2 滚动并点触常用设置。
- 拒接来电 向左滑动开关以选择开。 您可以点触**拒接列表**以选择拒接**所有** 语音通话、电话本、群组、未知号码

字符编码 - 选择字符编码方式。

将长文本发送为 - 选择是以多条短信还是彩 **信**发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触**信息**,然后点触**设置**。选择**多媒体信**

读取模式 - 选择本地网络或漫游网络。 发送报告 - 您可以选择要求报告和允许报

请求已读回执 - 您可以选择请求接收通知和

允许接收通知。 优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 此网络服务允许您设置信息在信息 中心的最长保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择撰写信息时每个幻灯 片的显示时间。

创建模式 - 可以选择**受限、显示警告**和未

您可以点触 🗉 进行以下操作: 发送方式 - 点触可以通过信息、电子邮件或

蓝牙方式发送视频。 重命名 - 点触可以重命名视频。

- 可以删除您拍摄的视频,点触是确认。 此时将出现取景器。
- 点触可拍摄新视频。
- 点触可以查看保存的视频和图片库。 PR

使用高级设置

从取景器中点触 ♥ 以打开所有高级设置 选项,

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄视频的色

白平衡 - 从自动、白炽灯、晴、荧光灯或阴 天中选择。

视频质量 - 在超精细、精细和标准之间选

手机部件



待机状态下:调节铃声和触

 呼叫期间:调节通话音量。 **向下音量键**:长按启用/关

充电端口/数据线端口 耳机插孔 - C-

由源/锹定键

短按可打开/关闭屏幕

• 长按可开机/关机。

电话本

- 发送我的号码 选择是否要在拨出电话时 显示您的号码。(需网络支持)。
- 自动重拨 向左滑动开关为开,向右滑动 1 点触电话本。 开关为关
- 接听模式 您可以选择仅发送键或按任 意键。
- **分钟提示** 选择是否要开启分钟提示。 • **蓝牙接听模式** — 您可以选择**应答设备、耳** 1 点触电话本,然后点触新增。
- 机接听或手机接听。 • 保存新号码 - 选择是否要保存新号码。

搜索联系人

2 您将看到一个联系人列表。在"搜索"字 段中输入联系人姓名的首字母。

添加新联系人

- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是SIM 卡。
- **3** 输入相关信息后点触**保存**以保存联系人。

更改电话本设置

您可以设置您的电话本。

选择电话本,点触选项键 🗉 ,然后点触 设置。

• 显示名称 - 选择先显示名字或先显示姓

或禁息号码。

使用 发送时间 - 选择立即、1小时之后、1天之 后或1周之后,信息则会在您设置的时间后

网络设定 - 选择与网络设定相关的信息。

社交网络服务 (SNS)

LG-C330 带有 SNS,您可以体验并管理您的 社交网络。

备注: SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花 费额外的费用。查看网络提供商要求的

提示: 个别第三方Java程序由于技术原因 可能不支持横屏显示, 敬请谅解。

持续时间 - 选择拍摄视频的长度。

件, 需要单独购买。

变成出厂时的初始设置。

单上的图标。

选择存储位置 - 选择是将视频保存到手机

内存还是外部存储器。外部存储器为可选配

录音 - 选择静音以录制视频而不录制声音。

恢复初始设定 - 选择后摄像机的所有设置将

照相机

快速拍照 1 点触照相机菜单。

2 当相机对好焦后,点触屏幕右侧的 ▮ 拍 照。

提示: 要在相机模式与视频模式之间切换,请向上/向下滑动取景器右部中间的 相机或视频图标

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。您可以点触 ■ 进行以下操作:

发送 - 可以通过**信息、电子邮件**或**蓝牙**方式 发送照片。

用作 - 点触以设置为主屏墙纸、锁定屏幕墙 纸、联系人图像、来电图像、呼叫图像、开 机图像或关机图像。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

隐藏图标 - 选择是自动或手动隐藏摄像机菜 将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝 牙或数据线。

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接 对方。
- 蓝牙发送。

音乐

要访问音乐播放器,请点触音乐。您可以在 此访问多个文件夹:

最近播放 - 播放您最近播放的歌曲。 所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。 **艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

随机播放曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

使用蓝牙传输音乐:

2 选择另一个设备上的音乐文件,选择通过

3 文件发出后,您必须通过点触**是**在您的手 机上接收。

4 文件应显示在**音乐** > **所有曲目**中。

管理文件

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存 中,这样,您可以轻松访问所有图片、声 音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存 储卡中。使用存储卡,您可以释放手机内存

通过点触**我的文档**,您可以打开保存所有多 **4** 输入相关内容,点触**保存**。 媒体文件的文件夹列表。

提示: 使用 USB 大容量存储时,将文件 放在"我的文件夹"下,这样您还可以检 查手机上的文件。

游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以 供娱乐。

提示: 个别第三方Java程序由于技术原因 可能不支持横屏显示, 敬请谅解。

搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则,LG-C330 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。

- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件:

- 1 要接收文件,您的蓝牙必须为开且可见。
- 2 手机会提示您一条信息,是否接收来自其 他发件人的文件。点触是以接收文件。

更改蓝牙设置:

点触**蓝牙**, 然后点触 **B** 选项, 再选择**设**

我的设备可见性 - 选择可见、隐藏或可见 1 分钟

我的设备名称 - 为您的 LG-C330 输入一个

支持的服务 - 可以查看支持的服务。 我的蓝牙地址 - 显示您的蓝牙地址。

飞机上

无线设备可能对飞机通讯造成影响。

• 登机前请关闭移动电话。未经机务人员允 许,请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- •您无需在充电前将电池完全放电。与其它 电池系统不同,该手机电池不存在影响电池 性能的记忆效应。为了最大程度地延长电 池使用寿命,请使用LG电池和充电器。切 勿拆卸电池组或将其短路。保持电池组的 金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时, 请更换 电池组。在需要更换前, 电池组可以反复 充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间, 请对电池 再次进行充电以保持最佳使用状态。切勿 将电池充电器暴露在直射阳光下或置于诸 如浴室之类的高湿环境中。切勿将电池存 放在过热或过冷的地方, 这可能损害电池

将事件添加到日历中

1 点触**日程表**。

实用工具

- 2 选择您要添加事件的日期.
- 3 点触**新增**。

设置闹钟

- 1 点触闹钟
- 2 点触新增,然后,您可以在此菜单中设置 并保存闹钟。

录音

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文 件。

与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-C330 与其它设备配对,您可以设 置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-C330 将搜索设备。搜索完成时,屏幕 上将显示**更新**。
- 4 选择您要与之配对的设备,输入通行码, 然后点触**确定**。
- 5 随后, 您的手机将连接到其它设备, 您可 以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在, 受通行码保护的蓝牙连接已经准备 就绪了。

的性能。

安全密码

•此款手机默认的安全密码是0000。

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息

该款LG-C330型移动电话的设计完全遵循了 辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科 学的指导原则,包括用于确保所 有人(无论 年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- •辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸 收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时 手机将使用一种标准化的方法, 在所有可用 的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ·虽然LG各种型号手机的SAR 级可能不尽相 同,但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定 设计制造而成。
- ·国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规 定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均
- 2. "x"表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规 定的限量要求。
- 3. 上述 "x" 标示的部品符合EU RoHS 法规. 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使 用有害物质的2002/95/EC法令。

2.构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限	
手机、使用说明书、旅行充电器、数据线	10	
电池	5	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

使用计算器

- 1 点触计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 进行简单的计算。

单位换算器

- 1 点触单位换算器。
- 2 选择要换算的内容:货币、面积、长度、 重量、温度、体积或速度。
- 3 然后,选择单位并输入要对其进行换算

世界时钟

可以浏览世界上主要城市的时间。

秒表

点触 开始, 点触 记录记录。 点触 停止 停止, 点触 重置 重置。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能 造成危险或者触犯法律。本手册中给出了有 关宏全事项的详细信息。

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在 医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器和 助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护

- •请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的 电池、充电器和配件。使用其它类型的配件 将可能终止该手机的相关证明或担保, 甚至
- •请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其 交给具备相关资格的服务技术人员)。
- •切勿将手机置于散热设备或炊具附近。

为2W/kg。

- •本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.738W/kg (10g体积平均测量结果),符合 国家标准GB21288-2007的要求。
- ·各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由 电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其 标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/ kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)

网络服务

•本用户手册中所述的服务和功能视网络类 型或订阅情况而定。因此,您的手机中并 非所有菜单均可使用。有关预定服务和功 能的更多信息,请联系您的网络运营商。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户:

配件

充电器

数据线

司或代理联系。

欢迎并感谢您使用 LG-C330 手机。本型号 手机具有自动注册电子保修卡功能,详细

注意: 基本配件中的图片可能跟实物不符,请以实物为准。

• 请务必使用LG原装配件, 否则可能导致保修失效。

• 在不同地区提供的配件可能不同,如需要进一步查询有关情况,请与我们的地区服务公

- 1. 本手机将在您开机使用时,后台向本厂 商管理系统自动发送注册信息, 内容为 机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码,该注册只进行 两次。
- 供售后服务时的查询和管理,以便为您
- 打我们的客服热线400-819-9999咨询。
- *. 注释: 视运营商的资费调整可能略有不 同,详情请咨询运营商。

日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具,有助于您计 算特定天数后的日期。

- 1 点触日期计算器
- 2 在自选项中,设置日期。
- 3 在之后选项中,设置天数。
- 4 此时会在下面显示预定日期。

网络

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新 闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界,您可以 快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精 彩无限。

访问网页

- 1 点触浏览器,直接进入浏览器主页。
- 2 连接浏览器后, 点触 URL 工具栏并键入 URL, 然后选择连接。
- •不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、 稀释剂等)或清洁剂来清洁手机以避免火灾 等事故的发生。
- •切勿将手机靠近信用卡、交通票卡等带有 磁性的物品,这有可能影响磁条中存储的信

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响 电器设备的性能

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设 备。在未得到允许的情况下,切勿将手机靠 近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告 以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗 设备(如心脏起博器、植入式心脏腹律除颤 器、植入耳涡等)间的距离至少为15.3厘米 (约6英寸),以避免对医疗设备的潜在干

说明如下:

- 2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提 提供更优质的服务。
- 3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商 管理系统, 由运营商收取短信基本通信 费: 0.20元,无其他任何信息费用。如 您需了解更为详尽的内容,欢迎随时拨

连接这些服务以及下载内容会产生 **颁外费用。数据付费详情请咨询您的网** 络提供商,

使用百度搜索服务

要使用百度搜索服务,请点触百度搜索。

设置

个性化情景模式

使用设置菜单,您可以个性化每种情景模

1 点触情景模式。

暴露在静电下。

行车安全

的法规。

听电话。

- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后, 您可以更改列表中可用的所有声音 和提示选项,包括铃声和音量、信息提示 音设置等。

•请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同

侧的耳旁,以减少造成干扰的潜在因素。

• 手机还可能对某些助听器造成影响。如果

•少量干扰还可能影响到电视机、收音机、

•请勿将手机折弯,避免手机刮擦或将手机

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用

•请勿在驾驶时使用手持电话。驾驶时应全

神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电

话,请使用免提装置。如驾驶条件不允许,

请将车停在路边或空地旁, 然后再拨打或接

如果您怀疑有干扰, 应立即关闭手机。

造成干扰,请咨询您的设备制造商。

选择您要更改的选项,进行设置。

更改连接设置

更改手机设置

手机设置。

网络运营商已为您设置连接设置, 因此, 您 开机即可使用手机。要更改任意设置,请使 用此菜单.

从主屏选择 👪 并点触**设置**,然后滚动到

点触设置选项中的连接。

使用蓝牙发送和接收文件 发送文件:

- 1 打开要发送的文件,通常是照片、视频或 音乐文件。
- 2 选择发送方式。选择蓝牙。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备, LG-C330 将会自动
- •射频能量可能影响机动车辆上的某些电子 系统,例如车载音响、安全设备等。
- 驾车时, 不要将手机或免提装置放在靠近安 全气囊的地方。如果无线装置安装不当, 则在安全气囊弹出时, 您可能会受到严重创

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限 制,并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- •切勿在加油站或其周围区域使用手机。切 勿将手机靠近燃料或化学物品。
- •如车辆上携带有移动电话或其配件,请勿在 车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易 爆物品。

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法,提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质 的样式。

1.产品中含有毒有害物质或元素的名称及含量:

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	×	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
旅行充电器	×	0	0	0	0	0
数据线	×	0	0	0	0	0

1. "o"表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限 量要求以下。

□技术参数

产品名称: LG-C330 环境温度

最高: +55° C(放电) +45°C(充电) 最低温度: -10° C



www.52LG.com

如有问题请拨打电话



青岛乐金浪潮数字通信有限公司

地址: 山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号

电话: 800-860-2099 传真: 800-918-6701 邮编: 266107

全国技术服务中心服务咨询电话: 400-819-9999



http://www.1g.com/cn